

富怡纺织服装图艺设计系统

- 第一章 系统配置与安装
- 第二章 菜单命令
- 第三章 操作面板
- 第四章 服装款式设计模块
- 第五章 梭织面料设计模块
- 第六章 针织面料设计模块
- 第七章 立体贴图设计模块
- 第八章 印花分色设计模块
- 第九章 毛衫工艺设计模块
- 第十章 附录

第 1 章 系统配置与安装	(1-1)
1.1 富怡纺织服装图艺设计系统的配置.....	(1-1)
1.2 富怡纺织服装图艺设计系统的安装.....	(1-1)
1.3 富怡纺织服装图艺设计系统的简介.....	(1-9)
第 2 章 菜单命令	(2-1)
2.1 文件.....	(2-1)
2.2 查看.....	(2-3)
2.3 图像.....	(2-4)
2.4 窗口.....	(2-4)
2.5 选项.....	(2-7)
2.6 帮助.....	(2-8)
第 3 章 操作面板	(3-1)
3.1 导航器.....	(3-2)
3.2 层管理.....	(3-2)
3.3 历史面板.....	(3-6)
3.4 颜色面板.....	(3-7)
3.5 潘通面板.....	(3-9)
3.6 图案面板.....	(3-9)
3.7 画笔面板.....	(3-13)
3.8 状态面板.....	(3-14)
3.9 开关面板.....	(3-15)
3.10 选项面板.....	(3-18)

3.11 命令图标区.....	(3-20)
第4章 服装款式设计模块.....	(4-1)
4.1 文档.....	(4-1)
4.2 绘图.....	(4-18)
4.3 窗口.....	(4-30)
4.4 移动.....	(4-38)
4.5 复制.....	(4-40)
4.6 变形.....	(4-43)
4.7 整合.....	(4-50)
4.8 撤消.....	(4-54)
4.9 重做.....	(4-55)
4.10 路径.....	(4-55)
4.11 填充.....	(4-63)
4.12 换色.....	(4-70)
4.13 文字.....	(4-89)
4.14 颜色.....	(4-93)
4.15 捕获.....	(4-112)
4.16 打印.....	(4-116)
4.17 图像.....	(4-121)
4.18 杂项.....	(4-134)
4.19 关于.....	(4-163)
4.20 退出系统.....	(4-163)
第5章 梭织面料设计模块.....	(5-1)
5.1 梭织库面板.....	(5-1)
5.2 梭织命令.....	(5-17)
第6章 针织面料设计模块.....	(6-1)

6.1 视窗.....	(6-2)
6.2 正针与反针.....	(6-2)
6.3 针织库.....	(6-3)
6.4 针织.....	(6-4)
6.5 颜色比率.....	(6-26)
6.6 打印.....	(6-29)
第7章 立体贴图设计模块.....	(7-1)
7.1 填充.....	(7-2)
7.2 贴图.....	(7-2)
第8章 印花分色设计模块.....	(8-1)
8.1 印花设计.....	(8-2)
8.2 印花分色.....	(8-32)
8.3 印花分色加网.....	(8-53)
8.4 印花分色的撤消重做操作.....	(8-61)
8.5 快捷键.....	(8-61)
第9章 毛衫工艺设计模块.....	(9-1)
9.1 毛衫工艺工作区.....	(9-2)
9.2 参数设置.....	(9-29)
9.3 衣片设计.....	(9-49)
9.4 编辑打印.....	(9-95)
9.5 实例.....	(9-101)
9.6 羊毛衫各部位名称及正确量法.....	(91-110)
第10章 附录.....	(10-1)
